

Tenten kleiner dan 25 m²

Om de effecten van het wisselvallige Nederlandse weer te lijf te gaan, worden er steeds vaker tenten geplaatst bij activiteiten en feestjes buiten. Om op een veilige manier gebruik te maken van een tent is dit informatieblad opgesteld. Voor tenten met grotere oppervlakte zijn aanvullende voorschriften nodig, zie informatieblad 'Tenten groter dan 25m²'.

Het informatieblad 'Algemene voorschriften bij evenementen' hoort onlosmakelijk bij dit specifieke informatieblad. Om de volledige voorschriften in te zien verwijzen wij u naar de geldende [BGBOP](#).

Richtlijnen voor het gebruik van kleine (party)tenten

Voorkom brand(gevaar)

- Verwarmingstoestellen met een open verbranding zijn niet toegestaan in tenten.
- Zorg dat de aankleding/versiering geen brandgevaar veroorzaakt en leef de voorschriften van leverancier na.
- Zorg dat in de tent een geschikt blusmiddel (met een inhoud van tenminste 6 kilogram of 6 liter blusstof) aanwezig is.
- Rol de kabel van een haspel volledig uit en koppel geen stekkerdozen aan elkaar.

Laat niet teveel mensen binnen

- Voor besloten ruimten, zoals een gesloten tent, wordt geadviseerd om maximaal 2,6 personen per m² toe te laten op het vrije vloeroppervlak.

Wees voorbereid op risicovol weer

- Houd de weersvoorspellingen goed in de gaten.
- Weet tegen welke weersomstandigheden de tent bestand is. Raadpleeg hiervoor de tent leverancier.

Zorg voor veilige vluchtwegen

- De inrichting (meubilair, versiering, etc.) mag het vluchten niet belemmeren.

Veilig verblijf

- In een tent moeten bezoekers veilig kunnen verblijven.
- Zorg dat de tent brandvertragend is.
- Zorg dat de versiering niet gemakkelijk vlam kan vatten en in geval van brand ook niet gaat druppelen.
- Zorg dat obstakels geen belemmering vormen bij het vluchten.
- Zorg voor voldoende ventilatie om de luchtkwaliteit op orde te houden.
- Laat niet te veel bezoekers binnen. Zie ook infoblad 'Tenten groter dan 25m²' onder het kopje 'Capaciteit aantal personen'.

